

## バリューフェンス ゲート金具説明書

### ●ヒンジ



### ●ロック



- ポストが4インチの場合は受け金具(A)・本体金具(B)を、扉・ポストのどちらに取り付けても使用できます。ポストが5インチの場合は本体金具(B)を必ずポストに取り付けて下さい。
- ゲートを施錠したい場合は本体金具(B)の穴(H1)又は穴(H2)に市販の南京錠を設置して下さい。



- ロックは表からも裏からも開けることができます。